〒LK 38 S

REGULATEUR **ELECTRONIQUE DIGITAL A MICROPROCESSEUR**



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION Vr. 01 (FRA) - 09/05 - cod.: ISTR 06892

TECNOLOGIC S.p.A.

VIA INDIPENDENZA 56 27029 VIGEVANO (PV) ITALY

TEL.: +39 0381 69871 FAX: +39 0381 698730

internet: http://www.tecnologic.it e-mail: info@tecnologic.it

INTRODUCTION



Dans ce manuel sont contenues toutes les informations nécessaires pour une installation et thermisteurs PTC ou NTC. correcte et les instructions pour l'utilisation et I : pour les signaux normalisés en courant 0/4..20 mA. l'entretien du produit, on recommande donc de v : pour les signaux normalisés en tension 0..1 V, 0/1..5V, 0/2..10V bien attentivement les instructions publication suivantes. Cette fait

intégrante de la Société TECNOLOGIC S.p.A. qui interdit absolument la reproduction et la divulgation, même partielle, si elle n'a pas été expressément autorisée. La Société TECNOLOGIC S.p.A. se réserve d'apporter des modifications esthétiques et fonctionnelles à tout moment et sans aucun préavis. Si un dommage ou un mauvais fonctionnement de l'appareil crée des situations dangereuses aux personnes, choses ou aux animaux, nous rappelons que l'installation doit être prévue de dispositifs électromécaniques supplémentaires en mesure de garantir la sécurité. La Société Tecnologic S.p.A. 1 - Touche P : Utilisée pour accéder à la programmation des et ses représentants légaux ne se retiennent en aucune façon paramètres de fonctionnement et pour confirmer la sélection. responsables pour des dommages éventuels causés à des 2 - Touche DOWN : Utilisée pour le décroissement des valeurs à aux caractéristiques de l'instrument.

INDEX

- **DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT** 1
- **DESCRIPTION GENERALE** 1.1
- 1.2 **DESCRIPTION PANNEAU FRONTAL**
- 2 **PROGRAMMATION**
- PROGRAMMATION RAPIDE DES SET POINT 2.1
- PROGRAMMATION DES PARAMETRES 2.2
- 2.3 PROTECTION DES PARAMETRES PAR PASSWORD ET NIVEAUX DE PROGRAMMATION DES PARAMETRES
- AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION L'UTILISATION
- 3.1 UTILISATION PERMISE
- 3.2 MONTAGE MECANIQUE
- 3.3 **BRANCHEMENTS ELECTRIQUES**
- SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 3.4
- 4 **FONCTIONNEMENT**
- 4.1 MESURE ET VISUALISATION
- REGULATEUR ON/OFF
- REJOIGNEMENT DU SET POINT "SP1" A VITESSE CONTROLEE (RAMPE)
- 4.4 FONCTIONS DE RETARD **D'ACTIVATION** DES SORTIES
- 4.5 CONFIGURATION DES PARAMETRES AVEC KEY 01
- 5 TABLEAUX DES PARAMETRES PROGRAMMABLES
- 6 PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE
- 6.1 SIGNALISATIONS D'ERREUR
- **NETTOYAGE** 6.2
- **GARANTIE ET REPARATIONS** 6.3
- 7 **DONNEES TECHNIQUES**
- 7.1 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
- 7.2 CARACTERISTIQUES MECANIQUES
- 7.3 DIMENSIONS MECANIQUES, TROUAGE DU PANNEAU **ET FIXAGE**
- 7.4 CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
- 7.5 TABLEAU ETENDUE DE MESURE
- 7.6 CODIFICATION DE L'INSTRUMENT

1 - DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

1.1 - DESCRIPTION GENERALE


Le modèle TLK 38 S est un régulateur digital à microprocesseur avec réglage ON/OFF. La valeur de procédé est visualisée sur 4 display rouges alors que l'état des sorties est signalé par 3 led. L'appareil dispose aussi d'un indicateur de déplacement programmable constitué par 3 led. L'instrument peut avoir jusqu'à 2 sorties à relais ou pour le pilotage de relais statiques (SSR).

En fonction de la sonde utilisée ils sont 4 modèle disponibles:

C: pour thermocouples (J, K, S et senseurs à l'infrarouge TECNOLOGIC série IRS), signaux en mV (0..50/60 mV, 12..60 mV) et thermorésistances Pt100.

:pour thermocouples (J, K, S et senseurs à l'infrarouge TECNOLOGIC série IRS), signaux en mV (0..50/60 mV, 12..60 mV)

partie 1.2 - DESCRIPTION DU PANNEAU FRONTAL



- personnes ou aux choses et animaux à cause de falsication, programmer et pour la sélection des paramètres. Si elle reste d'utilisation impropre, erronée ou de toute façon non conforme appuyée pendant la modalité de programmation des paramètres, elle permet de sortir de la programmation.

- programmer et pour la sélection des paramètres. Si elle reste NIVEAUX DE PROGRAMMATION DES PARAMETRES appuyée pendant la modalité de programmation des paramètres, L'instrument dispose d'une fonction de protection des paramètres elle permet de sortir de la programmation.
- 4 Touche U: Quand on se trouve en modalité de programmation Si on désire disposer de cette protection, il faut programmer au avec accès par password, elle peut être utilisée pour modifier le paramètre "PASS" le numéro de password désiré et sortir de la niveau de programmation des paramètres (voir par. 2.3).
- 5 Led OUT1 : Indique l'état de la sortie OUT1
- 6 Led OUT2 : Indique l'état de la sortie OUT2
- modalité de programmation.
- 8 Led Index de déplacement : Indique que la valeur de A ce point il faut programmer, en appuyant sur les touches UP et programmée au par. "AdE".
- 9 Led = Index de déplacement : Indique que la valeur de procédé est à l'intérieur du champ [SP1+AdE ... SP1-AdE]
- procédé est supérieure par rapport au Set SP1 de la valeur programmée au par. "AdE".

2 - PROGRAMMATION

2.1 - PROGRAMMATION RAPIDE DES SET POINT

Appuyer sur la touche P puis la relâcher et le display visualisera "SP 1" alternée à la valeur programmée.

Pour la modifier, il faut agir sur les touches UP pour augmenter la valeur ou sur DOWN pour la diminuer.

Ces touches agissent à pas d'un digit mais si elles sont appuyées pour plus d'une seconde, la valeur augmente ou diminue de façon rapide et, après deux secondes dans la même condition, la vitesse augmente davantage pour permettre la réalisation rapide de la valeur désirée.

Le Set point "SP1" sera programmable avec une valeur comprise programmée au par. "SP1H".

S'il y a seulement le Set Point 1, une fois que la valeur désirée est programmée, en appuyant sur la touche P on sort de la modalité En cas de Password validée et si certains paramètres sont rapide de programmation.

Si. au contraire, le Set Point 2 aussi est programmable, en appuyant et relâchant encore la touche P, le display visualisera "SP 2" alterné à la valeur programmée.

Pour la modifier, il faut ensuite agir sur les touches UP et DOWN. Le Set point "SP2" sera programmable avec une valeur comprise l'alimentation à l'instrument en laissant appuyer sur la touche pour entre la valeur programmée au par. "SP2L" et la valeur 5 sec. environ. On aura ainsi accédé à tous les paramètres et il programmée au par. "SP2H".

Une fois programmée la valeur désirée en appuyant sur la touche P on sort de la modalité rapide de programmation des Set Point. La sortie du mode de programmation rapide des Set s'effectue en appuyant sur la touche P après la visualisation du dernier Set ou bien automatiquement en agissant sur aucune touche pour 15 secondes environ, après ce temps, le display reviendra au mode

2.2 - PROGRAMMATION DES PARAMETRES

normal de fonctionnement.

Pour avoir accès aux paramètres de fonctionnement de l'instrument, il faut appuyer sur la touche P et la laisser appuyer norme citée ci-dessus doit prévoir des mesures de protection DOWN, on pourra sélectionner le paramètre que l'on veut éditer.

touches UP ou DOWN.

sélectionné.

En agissant sur les touches UP ou DOWN on peut en sélectionner un autre paramètre et le modifier selon la description.

touche pour 30 secondes environ ou bien laisser appuyer la touche par panneau avec bride à l'intérieur d'un boîtier. Il faut faire un trou UP ou DOWN jusqu'à sortir de la modalité de programmation.

3 - Touche UP : Utilisée pour l'augmentation des valeurs à 2.3 - PROTECTION DES PARAMETRES PAR PASSWORD ET

par password personnalisable à travers le par. "PASS".

programmation des paramètres.

Quand la protection est active, pour pouvoir avoir accès aux paramètres, il faut appuyer sur la touche P et la laisser appuyer 7 - Led SET : Indique l'entrée dans la modalité de programmation pour 3 secondes environ, après ce temps le display visualisera le rapide et le niveau de programmation des paramètres dans la paramètre "r.PAS" et en appuyant encore sur la touche "P" le display visualisera "0".

procédé est inférieure par rapport au Set SP1 de la valeur DOWN, le numéro de password programmé et appuyer sur la touche "P"

Si la password est correcte le display visualisera le code qui identifie le premier paramètre et on pourra programmer les 10 - Led + index de déplacement : Indique que la valeur de paramètres de l'instrument avec les mêmes modalités décrites au paragraphe précédent.

La protection par password est déconnectée en programmant le par. "PASS" = OFF.

De la programmation d'usine de l'instrument la protection par password agit sur tous les paramètres.

Si on le désire, après avoir connecté la Password par le paramètre "PASS", rendre programmables sans protection par password certains paramètres, il suffit de suivre la protection la procédure suivante.

Accéder à la programmation par la Password et sélectionner le paramètre que l'on veut rendre programmable sans password.

Une fois sélectionné le paramètre, si le led SET est éteint, cela signifie que le paramètre est programmable seulement par password (il est donc "protégé") si, au contraire, il est allumé, cela signifie que le paramètre est programmable même sans password (il est donc "non protégé").

Pour modifier la visibilité du paramètre, il faut appuyer sur la touche entre la valeur programmée au par. "SP1L" et la valeur U et le laisser appuyer pour 1 sec environ : le led SET changera d'état en indiquant le nouveau niveau d'accessibilité du paramètre (allumé = non protégé ; éteint = protégé par password).

> "déprotégés" quand on accède à la programmation, tous les paramètres non protégés seront visualisés et le par. "r.PAS" à travers lequel on pourra accéder aux paramètres "protégés".

> NOTE: En cas de perte de la password, il faut retirer l'alimentation à l'instrument, il faut appuyer sur la touche P et redonner de sera possible vérifier et modifier le paramètre "PASS".

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION L'UTILISATION



3.1 -UTILISATION PERMISE

L'instrument a été fabriqué comme appareil de mesure et de réglage en conformité à la norme EN61010-1 pour le fonctionnement à altitudes jusque 2000 m. L'utilisation de l'instrument en applications non expressément prévues par la

pour 3 secondes environ, après ce temps le display visualisera le appropriées. L'instrument NE peut PAS être utilisé dans un milieu code qui identifie le premier paramètre et avec les touches UP et dangereux (inflammable ou explosif) sans une protection appropriée. Nous rappelons que l'installateur doit s'assurer que les Une fois que le paramètre désiré a été sélectionné, il faut appuyer normes relatives à la compatibilité électromagnétique sont sur la touche P, le display visualisera alternativement le code du respectées même après l'installation de l'instrument, et paramètre et sa programmation qui pourra être modifiée par les éventuellement en utilisant des filtres spéciaux. Si un dommage ou un mauvais fonctionnement de l'appareil crée des situations Après avoir programmé la valeur désirée, il faut appuyer de dangereuses aux personnes, choses ou aux animaux, nous nouveau sur la touche P : la nouvelle valeur sera mémorisée et le rappelons que l'installation doit être prévue de dispositifs display montrera de nouveau seulement le sigle du paramètre électromécaniques supplémentaires en mesure de garantir la sécurité.


3.2 - MONTAGE MECANIQUE

Pour sortir du mode de programmation, il ne faut agir sur aucune L'instrument en boîtier de 33 x 75 mm est conçu pour le montage de 29 x 71 mm et y insérer l'instrument en le fixant avec sa bride déclaree. Il faut éviter de placer la partie interne de l'instrument et thermisteurs PTC ou NTC. dans des lieux humides ou sales qui peuvent ensuite provoquer de 1: pour les signaux normalisés en courant 0/4..20 mA. la condensation ou une introduction dans l'instrument de pièces V: pour les signaux normalisés en tension 0..1 V, 0/1..5V, 0/2..10V conductibles. Il faut s'assurer que l'instrument a une ventilation En fonction de le modèle, il faut programmer au par. "SEnS" le appropriée et éviter l'installation dans des récipients où sont placés type de sonde en entrée qui peut être : des dispositifs qui peuvent porter l'instrument à fonctionner en - pour thermocouples J (J), K (CrAL), S (S) ou pour les senseurs à le plus loin possible des sources qui peuvent provoquer des (Ir.CA) dérangements électromagnétiques et aussi des moteurs, pour thermorésistances Pt100 IEC (Pt1) télérupteurs, relais, électrovannes, etc.

3.3 - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

par borne et en suivant le schéma reporté, tout en contrôlant que la mA (4.20) tension d'alimentation soit bien celle qui est indiquée sur - Pour les signaux normalisés en tension 0..1 V (0.1), 0..5 V (0.5), l'instrument et que l'absorption des actuateurs reliés à l'instrument 1..5 V (1.5), 0..10 V (0.10) o 2..10 V (2.10). ne soit pas supérieure au courant maximum permis. Puisque Au changement de ces paramètres on recommande d'éteindre et l'instrument est prévu pour un branchement permanent dans un d'allumer de nouveau l'instrument pour obtenir une mesure appareillage, il n'est doté ni d'interrupteur ni de dispositifs internes correcte. de protection des surintensités. L'installation doit donc prévoir un Pour les instruments avec entrée pour sondes de température on interrupteur/sectionneur biphasé placé le plus près possible de l'appareil, dans un lieu facilement accessible par l'utilisateur et marqué comme dispositif de déconnexion de l'instrument et de protéger convenablement tous les circuits connexes à l'instrument avec des dispositifs (ex. des fusibles) appropriés aux courants circulaires. On recommande d'utiliser des câbles ayant un isolement approprié aux tensions, aux températures et conditions d'exercice et de faire en sorte que le câble d'entrée reste distant des câbles d'alimentation et des autres câbles de puissance. Si le câble est blindé, il vaut mieux le brancher à la terre d'un seul côté. Pour la version de l'instrument avec alimentation à 12 V on recommande l'utilisation du transformateur TCTR approprié ou d'un transformateur avec des caractéristiques équivalentes, et l'on conseille d'utiliser un transformateur pour chaque appareil car il n'y a pas d'isolement entre l'alimentation et l'entrée. On recommande enfin de contrôler que les paramètres programmés sont ceux désirés et que l'application fonctionne correctement avant de brancher les sorties aux actuateurs afin d'éviter des anomalies dans l'installation qui peuvent causer des dommages aux personnes, choses ou animaux.

3.4 - SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES



4 - FONCTIONNEMEN

4.1 - MESURE ET VISUALISATION

En fonction de la sonde utilisée ils sont 4 modèle disponibles:

TECNOLOGIC série IRS), signaux en mV (0..50/60 mV, 12..60 mV) d'activation) et "toF1" - "toF2" (temps de déconnexion). et thermorésistances Pt100.

donnée en équipement. Nous recommandons aussi de mettre la E :pour thermocouples (J, K, S et senseurs à l'infrarouge garniture appropriée pour obtenir le degré de protection frontale TECNOLOGIC série IRS), signaux en mV (0..50/60 mV, 12..60 mV)

dehors des limites déclarées de température. Installer l'instrument l'infrarouge TECNOLOGIC série IRS avec linéarité J (Ir.J) ou K

- pour thermisteurs PTC KTY81-121 (Ptc) ou NTC 103AT-2 (ntc)

- pour les signaux en mV 0..50 mV (0.50), 0..60 mV (0.60), 12..60 mV (12.60)

Il faut effectuer les connexions en branchant un seul conducteur - pour les signaux normalisés en courant 0..20 mA (0.20) ou 4..20

peut sélectionner, par le paramètre "Unit" l'unité de mesure de la température (°C, °F) et, par le paramètre "dP" (seulement pour Pt100, PTC et NTC) la solution de mesure désirée (0=1°; 1=0,1°). Pour ce qui concerne les instruments configurés avec entrée pour les signaux analogiques normalisés, il est au contraire nécessaire, avant tout, de programmer la solution désirée au paramètre "dP" (0=1; 1=0,1; 2=0,01; 3=0,001) et ensuite au paramètre "SSC" la valeur que l'instrument doit visualiser en correspondance du début de l'échelle (0/4 mA, 0/12 mV, 0/1 V ou 0/2 V) et au paramètre "FSC" la valeur que l'instrument doit visualiser en correspondance du fond de l'échelle (20 mA, 50 mV, 60 mV, 1 V, 5 V ou 10 V).

L'instrument permet le calibrage de la mesure, qui peut être utilisée pour un nouveau réglage de l'instrument selon les nécessités de l'application, par les par. "OFSt" et "rot".

En programmant le par. "rot"=1,000, au par. "OFSt" on peut programmer un offset positif ou négatif qui est simplement ajouté à la valeur lue par la sonde avant la visualisation et qui résulte constante pour toutes les mesures.

Si, au contraire, on désire que l'offset programmé ne soit pas constant pour toutes les mesures, on peut effectuer le calibrage sur

Dans ce cas, pour établir les valeurs à programmer aux paramètres "OFSt" et "rot", il faudra appliquer les formules suivantes

"rot" = (D2-D1) / (M2-M1)"OFSt" = D2 - ("rot" \times M2) où : M1 =valeur mesurée 1; D1 = valeur à visualiser quand l'instrument mesure M1; M2 =valeur mesurée 2; D2 = valeur à visualiser quand l'instrument mesure M2

On en déduit que l'instrument visualisera

DV = MV x "rot" + "OFSt"

Où : DV = Valeur visualisée MV= Valeur mesurée

Exemple 1: On désire que l'instrument visualise la valeur réellement mesurée à 20 ° mais qu'à 200° elle visualise une valeur inférieure de 10° (190°).

On en déduit que : M1=20 ; D1=20 ; M2=200 ; D2=190

"rot" = (190 - 20) / (200 - 20) = 0,944

"OFSt" = 190 - (0,944 x 200) = 1,2

Exemple 2: On désire que l'instrument visualise 10° quand la valeur réellement mesurée est 0° mais qu'à 500° elle visualise une valeur supérieure de 50° (550°).

On en déduit que : M1=0 ; D1=10 ; M2=500 ; D2=550

"rot" = (550 - 10) / (500 - 0) = 1,08

"OFSt" = $550 - (1,08 \times 500) = 10$

Par le par. "FiL" on peut programmer la constante de temps du filtre software relatif à la mesure de la valeur en entrée de façon à pouvoir diminuer la sensibilité aux perturbations de mesure (en augmentant le temps).

En cas d'erreur de mesure on peut faire de telle façon que les sorties continuent à fonctionner cycliquement selon les temps C: pour thermocouples (J, K, S et senseurs à l'infrarouge programmés respectivement aux par. "ton1" - "ton2" (temps activer la sortie relative pour le temps "ton", puis la déconnecter relative selon ce qui est programmé aux paramètres "Ptd1" et pour le temps "toF" et ainsi de suite jusqu'au moment où l'erreur "Ptd2". persiste. En programmant "ton" = OFF la sortie en conditions Le second contrôle prévoit une interdiction à l'activation de la sortie contraire, "ton" à une valeur quelconque et "toF" = OFF la sortie en n'est pas passé. conditions d'erreur de la sonde restera toujours allumée.

valeur [SP1+AdE].

4.2 - REGULATEUR ON/OFF

L'instrument réalise un réglage ON/OFF avec un hystérésis symétrique.


Ce mode de réglage agit sur les sorties OUT1 et OUT2 en fonction de la mesure, des Set point "SP1" et "SP2", du mode de fonctionnement "Fun1" et "Fun2", et des hystérésis "HSE1" et "HSE2" programmés.

Les régulateurs se comportent de la façon suivante : en cas d'action inverse, ou de chauffage ("Fun"=HEAt), ils désactivent la sortie quand la valeur de procédé rejoint la valeur [SP], pour la Exemple "Ptd" avec "Fun" = Cool réactiver quand elle descend au-dessous de la valeur [SP - HSE].

Au contraire, en cas d'action directe ou de refroidissement ("Fun"=CooL), ils désactivent la sortie quand la valeur de procédé rejoint la valeur [SP], pour la réactiver quand elle monte au-dessus de la valeur [SP + HSE].

Le Set "SP2" peut, en outre, être programmé comme indépendant ou dépendant du set "SP1" par le paramètre "SP2C".

Si "SP2" était programmé comme dépendant ("SP2C" = di) le Set effectif de réglage de la sortie 2 sera [SP1+SP2].



4.3 - REALISATION DU SET POINT A VITESSE CONTROLEE (RAMPE)

On peut faire en sorte que le Set point SP1 soit rejoint en un temps prédéterminé (de toute façon majeur par rapport au temps que le système utiliserait normalement).


Cela peut être utile dans ces procédés (traitements thermiques, chimiques, etc...) dont le Set point doit être rejoint graduellement, dans des temps préétablis.

Le fonctionnement est établi par le paramètre:

"SLor" - Inclinaison de la rampe, exprimée en unités/minute.

Si on désire une seule rampe du Set Actif, es. "SP1", à la vitesse contrôlée il est suffisant de programmer le par. "SLor" à la valeur désirée.

La rampe "SLor" résultera toujours opérationnel à l'allumage de l'instrument et quand il est changé la valeur du Set point "SP1".



Exemple avec départ de valeur inférieure à SP1 et avec diminution du Set Point.


4.4 - FONCTIONS DE RETARD D'ACTIVATION DES SORTIES


L'instrument peut réaliser deux contrôles à temps sur l'activation des sorties.

Quand une erreur de la sonde se vérifie, l'instrument pourvoit à Le premier contrôle prévoit un retard à l'activation de la sortie

d'erreur de la sonde restera toujours ouvert. En programmant, au relative si le temps programmé aux paramètres "PtS1" et "PtS2"

Ces fonctions peuvent résulter utiles afin d'éviter des interventions Le par. "AdE" établit le fonctionnement de l'index de déplacement fréquentes des sorties en particulier quand celles-ci commandent à 3 led. L'allumage du led vert = Indique que la valeur de procédé des compresseurs. Si, pendant les phases de retard la demande est à l'intérieur du champ [SP1+AdE ... SP1-AdE], l'allumage du led du régulateur manque, la réalisation prévue de la sortie est - que la valeur de procédé est inférieure à la valeur [SP1-AdE] et naturellement annulée. Les fonctions de retard sont déconnectées l'allumage du led + que la valeur de procédé est supérieure à la en programmant les paramètres relatifs = OFF. Pendant les phases de retard, l'allumage des sorties, le led relatif à la sortie est clignotante afin de signaler le retard en cours.





Exemple "PtS" avec"Fun" = CooL

En plus de ces retards, on peut empêcher l'activation de toutes les sorties après l'allumage de l'instrument pour le temps programmé au par. "od".

La fonction est déconnectée pour "od" = OFF.

Pendant la phase de retard à l'allumage le display montre l'indication **od** alternée à la visualisation normalement programmée.


4.5 - CONFIGURATION DES PARAMETRES AVEC "KEY 01"

L'instrument est muni d'un connecteur qui permet le transfert de et vers l'instrument des paramètres de fonctionnement à travers le dispositif TECNOLOGIC KEY01 avec connecteur à 5 pôles.


Ce dispositif est utilisable pour la programmation en série d'instruments qui doivent avoir la même configuration des paramètres ou pour conserver une copie de la programmation d'un instrument et pouvoir la transférer de nouveau rapidement.

Pour l'utilisation du dispositif KEY 01 on peut alimenter seulement le dispositif ou seulement l'instrument.

Instrument alimenté et dispositif non alimenté



Instrument alimenté par le dispositif



Pour de plus amples informations et les indications des causes d'erreur, il faut consulter le manuel d'utilisation relatif au dispositif KEY 01.

5 - TABEAUX DES PARAMETRES PROGRAMMABLES

Ci-après sont décrits tous les paramètres dont l'instrument peut être muni, on fait remarquer que certains d'entre eux pourront ne pas être présents parce qu'ils dépendent du type d'instrument utilisé ou parce qu'ils sont automatiquement déconnectés car ce sont des paramètres non nécessaires.

	ont des parametres non necessaires.					
	Par.	Description	Range	Def.	note	
1	SP1L	Set Point 1 minimum	-1999 ÷ SPH1	-1999		
2	SP1H	Set Point 1 maximum	SPL1 ÷ 9999	9999		
3	SP2L	Set Point 2 minimum	-1999 ÷ SPH2	-1999		
4	SP2H	Set Point 2 maximum	SPL2 ÷ 9999	9999		
5	SP2C	Lien Set Point:	in / di	in		
		in= indépendants				
		di = SP2 relatif à SP1				
6	SP1	Set Point 1	SPLL ÷ SPHL	0		
7	SP2	Set Point 2	SPLL ÷ SPHL	0		
8	SEnS	Type de sonde en	input C :	J		
8	SENS	Iype de sonde en entrée: J= thermocouple J CrAL= thermocouple K S= thermocouple S Ir.J= sens. infrarouge IRS J Ir.CA= sens. infrarouge IRS K Pt1= thermores. Pt100 0.50= 050 mV 0.60= 060 mV 12.60= 1260 mV Ptc= thermisteur PTC KTY81-121 ntc= thermisteur NTC 103-AT2 0.20= 020 mA 4.20= 420 mA 0.1= 01 V 0.5=05 V 1.5= 15 V 0.10= 010 V	Input C: J / CrAL / S / Ir.J / Ir.CA / Pt1 / 0.50 / 0.60 / 12.60 input E: J / CrAL / S / Ir.J / Ir.CA / Ptc / ntc / 0.50 / 0.60 / 12.60 input I: 0.20 / 4.20 input V: 0.1/0.5 / 1.5 / 0.10 / 2.10	Ptc 4.20 0.10		
9	SSC	2.10= 210 V Limite inférieure de	-1999 ÷ FSC	0		
		l'échelle d'entrée des signaux V / I				
10	FSC	Limite supérieure de l'échelle d'entrée des	SSC ÷ 9999	100		
		signaux V / I				
11	dP	Nombre de chiffres	Pt1 / Ptc / ntc:	0		
		décimaux	0 / 1			
			norm sig.:			
			0 ÷ 3	<u></u>		
12	Unit	Unité de mesure de la	°C / °F	°C		
		température				
13	FiL	Filtre digital en entrée	OFF÷ 20.0	1.0		
			sec.			
14	OFSt	Offset de la mesure	-1999 ÷ 9999	0		
15	rot	Rotation de la ligne de	0.000 ÷ 2.000	1.000		
		mesure				
16	ton1	Temps d'activation de	OFF ÷ 99.59	OFF		
		la sortie OUT1 pour sonde abîmée	min.sec			
17	toF1	Temps de désactivation	OFF ÷ 99.59	OFF		
''		de la sortie OUT1 pour abîmée	min.sec	O . 1		
18	ton2	Temps d'activation de	OFF ÷ 99.59	OFF		
		la sortie OUT2 pour sonde abîmée	min.sec	J. 1		
19	toF2	Temps de désactivation	OFF ÷ 99.59	OFF		
			min.sec	. .		

		de la sortie OUT2 pour sonde abîmée			
20	Fun1	Mode de fonction. en sortie OUT1: HEAt= Chauffage CooL= Refroidissement	HEAt / CooL	HEAt	
21	Fun2	Mode de fonction. en sortie OUT2: HEAt= Chauffage CooL= Refroidissement	HEAt / CooL	HEAt	
22	HSE1	Hystérésis de réglage OUT1	OFF ÷ 9999	1	
23	HSE2	Hystérésis de réglage OUT2	OFF ÷ 9999	1	
24	Ptd1	Retard activation sortie OUT1	min.sec	OFF	
25	Ptd2	Retard activation sortie OUT2	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
26	PtS1	Retard d'activation après l'extinction de la sortie OUT1	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
27	PtS2	Retard activation après l'extinction de la sortie OUT2	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
28	od	Retard réalisation des sorties à l'allumage	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
29	SLor	Vitesse de la rampe SP1: InF= rampe n'est pas active	0.00 ÷ 99.99 / InF unit/min.	InF	
30	AdE	Valeur de déplacement pour le fonctionnement index	OFF9999	5	
31	PASS	Password d'accès aux paramètres de fonctionnement		OFF	
32	r.PAS	Demande Password accès aux paramètres protégés	-1999 ÷ 9999		

6 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE

6.1 - SIGNALISATIONS D'ERREUR

Erreur	Motif	Action	
	Interruption de la sonde	Vérifier la connexion	
uuuu	Variable mesurée au-dessous des limites de la sonde (underrange)	correcte de la sonde avec l'instrument et puis vérifier le fonctionnement correct de la sonde	
0000	Variable mesurée au-dessus des limites de la sonde (overrange)		
ErEP	Possible anomalie dans la mémoire EEPROM	Appuyer sur la touche P	

6.2 - NETTOYAGE

On recommande de nettoyer l'instrument seulement avec un chiffon légèrement imprégné d'eau ou de détergeant non abrasif et ne contenant pas de solvants.

6.3 - GARANTIE ET REPARATIONS

L'instrument est garanti contre tous vices ou défauts de matériau 12 mois après la date de livraison.

La garantie se limite à la réparation ou à la substitution du produit. Une ouverture éventuelle du boîtier, l'altération de l'instrument ou l'utilisation et l'installation non conforme du produit comporte automatiquement la déchéance de la garantie.

Si le produit est défectueux pendant la période de garantie ou en dehors de la période de garantie il faut contacter le service des ventes TECNOLOGIC pour obtenir l'autorisation de l'expédier.

Le produit défectueux accompagné des indications du défaut trouvé, doit parvenir en port franc auprès de l'usine TECNOLOGIC, sauf si des accords différents ont été pris.

7 - DONNEES TECHNIQUES

7.1 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation: 12 VAC/VDC, 24, 115, 230 VAC, 24 VAC/VDC, 100..

240 VAC +/- 10% Fréquence AC: 50/60 Hz Absorption: 4 VA environ

Entrée/s : 1 entrée pour sondes de température : tc J,K,S senseurs à l'infrarouge TECNOLOGIC IRS J et K; RTD Pt 100 IEC; PTC KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C); NTC 103AT-2 (10K Ω @ 25 °C) ou signaux en mV 0...50 mV, 0...60 mV, 12 ...60 mV ou signaux normalisés 0/4...20 mA, 0...1 V, 0/1...5 V , 0/2...10 V.

Impédance d'entrée des signaux normalisés : 0/4..20 mA: 51 Ω;

mV et V: 1 M Ω

Sortie/s: Jusqu'à 2 sorties. A relais SPDT (8 A-AC1, 3 A-AC3 / 250 7.4 - CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

VAC); ou en tension pour pilotage SSR (8mA/ 8VDC). Sortie d'alimentation auxiliaire : 12 VDC / 20 mA Max.

Vie électrique des sorties à relais : 100000 opérations

Catégorie d'installation : II Catégorie de mesure : I

Classe de protection contre les décharges électriques : Frontale en Classe II

Isolements : Renforcé entre les parties en basse tension (alimentation L / H et sorties à relais) et frontale; Renforcé entre les <u>Temps d'échantillonnage de la mesure</u>: 130 ms parties en basse tension (alimentation L / H V et sorties à relais) et <u>Display</u>: 4 Digit Rouge h 12 mm parties en très basse tension (entrée, sorties statiques) ; Aucun Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 61326), Directive CEE isolement entre alimentation 12 V et entrée; Aucun isolement entre l'entrée et les sorties statiques.

7.2 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Boîtier: en matière plastique avec autoextinction UL 94 V0

Dimensions: 33 x 75 mm, prof. 64 mm

Poids: 110 g environ

Installation: dans le cadre sur panneau troué 29 x 71 mm

Raccordements: Borne à vis 2,5 mm² Degré de protection frontale: IP 65 avec joint


Degré de pollution : 2


Température ambiante de fonctionnement : 0 ... 50 °C

Humidité ambiante de fonctionnement : 30 ... 95 RH% sans condensation

Température de transport et de stockage : -10 ... 60 °C

7.3 - DIMENSIONS MECANIQUES, TROUAGE DU PANNEAU ET





Réglage: ON/OFF

Etendue de mesure : Selon la sonde utilisée (voir tableau)

Résolution de la visualisation : Selon la sonde utilisée.

1/0,1/0,01/0,001

<u>Précision totale:</u> +/- (0,5 % fs + 1 digit) ; tc S: +/- (1 % fs + 1 digit) Max. erreur de compensation du joint froid (in tc): 0,1 °C/°C avec température ambiante 0... 50 °C après un temps de warm-up (allumage de l'instrument) de 20 min.

BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1).

Homologation: C-UL (file n. E206847)

7.5 - TABLEAU DE L'ETENDUE DE MESURE

ENTREE	"dP" = 0	"dP"= 1, 2, 3		
tc J	0 1000 °C			
"SEnS" = J	32 1832 °F			
tc K	0 1370 °C			
"SEnS" = CrAI	32 2498 °F			
tc S	0 1760 °C			
"SEnS" = S	32 3200 °F			
Pt100 (IEC)	-200 850 °C	-199.9 850.0 °C		
"SEnS" = Pt1	-328 1562 °F	-199.9 999.9 °F		
PTC (KTY81-121)	-55 150 °C	-55.0 150.0 °C		
"SEnS" = Ptc	-67 302 °F	-67.0302.0 °F		
NTC (103-AT2)	-50 110 °C	-50.0 110.0 °C		
"SEnS" = ntc	-58 230 °F	-58.0 230.0 °F		
020 mA				
"SEnS" = 0.20				
420 mA				
"SEnS" = 4.20				
0 50 mV				
"SEnS" = 0.50 0 60 mV				
"SEnS" = 0.60				
12 60 mV		400.0 000.0		
"SEnS" = 12.60	4000 0000	-199.9 999.9		
0 1 V	-1999 9999	-19.99 99.99 -1.999 9.999		
"SEnS" = 0.1		-1.999 9.999		
0 5 V				
"SEnS" = 0.5				
1 5 V				
"SEnS" = 1.5				
0 10 V				
"SEnS" = 0.10				
2 10 V				
"SEnS" = 2.10				

7.6 - CODIFICATION DE L'INSTRUMENT

TLK38 a b c d ee S

a: ALIMENTATION

F = 12 VAC/VDC

L = 24 VAC/VDC

H = 100... 240 VAC

b: ENTREE

C = thermocouples(J, K, S, I.R), mV, thermorésistances(Pt100)

E = thermocouples (J, K, S, I.R.), mV, thermisteurs(PTC, NTC)

I = signaux normalisés en courant 0/4..20 mA

V = signaux normalisés en tension 0..1 V, 0/1..5V, 0/2..10V.

c: SORTIE OUT1

R = A relais

O = Sortie en tension VDC pour SSR

d: SORTIE OUT2

R = A relais

O = Sortie en tension VDC pour SSR

- = Non présente

ee: CODES SPECIAUX